


T13G 話機簡易操作手冊



話機的主要硬體組成部分說明如下：

次序	名稱	說明
01	聽筒	接聽電話 取機或掛機 聽筒掛架，防止垂直安裝話機時掉落 包含聽筒線 RJ-11電話線一端介面在IP電話左側 RJ-11電話線一端介面在IP電話聽筒底部

02	液晶螢幕	顯示通話、訊息、軟按鍵、時間、日期和它的相關資訊： 預設帳號 通話資訊—主叫號碼，通話時間 圖示（例如 ) 未接來電的提示資訊 保存設定時的提示資訊 時間和日期
03	帳號鍵	啟動帳號或作為可程式設計按鍵時，可設定多種功能
04	功能鍵	話機液晶螢幕顯示四個功能鍵對應的功能名稱，用戶可以按對應的軟按鍵完成操作
05	主選單鍵	進入主選單
06	通訊錄	通訊錄快速鍵
07	語音信箱鍵	聽取語音信箱內容
08	廣播鍵	尋呼/群組廣播（需要配合SIP伺服器）
09	保留鍵	保留通話或恢復保留的通話
10	錄音鍵	通話過程中可即時的錄音（需要配合SIP伺服器）
11		方向鍵，瀏覽介面資訊
		確認操作或接聽來電
12	靜音鍵	電話接通時，按下則切換到靜音模式。
13	耳機鍵	切換到耳機模式
14	轉接鍵	將通話轉接至另一方
15	會議鍵	與其他參會者創建一個會議
16	音量調節鍵	調節聽筒、耳機、揚聲器的音量
17	重播鍵	重撥號碼
18	免持鍵	切換至免持模式
19	鍵盤	提供數字、大小寫字母和其它特殊字元的輸入
20	電源指示燈	指示話機的狀態： 當有未接來電時-指示燈慢閃 當收到語音訊息或短信時-指示燈慢閃 當收到來電時—指示燈快閃

功能狀態圖示介紹

圖示	說明	圖示	說明
	網路已連接		自動應答
	網路不可用		勿干擾
	免持模式		靜音
	聽筒模式		音量為 0
	耳機模式		未接來電
	語音留言		來電轉接
	呼叫保留		正在錄音

帳號鍵圖示 (帳號註冊)

圖示	說明
	線路註冊成功
	線路註冊失敗

液晶介面上顯示的圖示 (聯絡人)

圖示	說明
	預設聯絡人頭像

液晶介面上顯示的圖示 (歷史記錄)

圖示	說明
	已接來電
	已撥號碼
	未接來電

液晶介面上顯示的圖示 (通話圖示)

圖示	說明
	呼叫等待
	話機振鈴中
	正在呼叫對方

基本功能操作

功能	說明

撥打電話	<ol style="list-style-type: none"> 1. 拿起聽筒 2. 輸入號碼 3. 按  鍵或撥出鍵
接聽來電	拿起聽筒
結束通話	按取消鍵或掛上聽筒
重撥	<p>重撥最後一次撥出的號碼：</p> <p>話機處於待機狀態時，按 ，話機將自動撥出最後一通來電或去電的號碼。</p>
靜音	在通話中按  ，開啟靜音；開啟靜音功能後，再按  ，取消靜音。
通話保留	在通話過程中按  ，線路鍵或保持鍵；通話保留狀態時，按  或線路鍵恢復通話。
勿干擾	勿干擾模式開啟後，話機待機介面會顯示勿干擾圖示 和 “已開啟勿干擾” 提示。
轉接	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通話過程中按  或轉接鍵，輸入號碼，按 “#” 或撥出鍵
詢問轉	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通話過程中按保留鍵，輸入號碼，按 “#” 或撥出鍵 2. 對端接通後，按  或轉接鍵
三方會議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 與一方建立通話 2. 按 ，開始創建會議。與第一方的通話處於保留狀態 3. 輸入第二方號碼，按 “#” 或撥出鍵 4. 當第二方接聽來電後，開始三方會議
代接	按 “*72 ” 接聽同部門之電話